



Кон	Цель
1	VH
2	VH
3	VH
4	DDUT
5	LATCH
6	CLK
7	+5V
8	DST1
9	DST2
10	DST3
11	TH
12	TH
13	0V5
14	0V5
15	0V5
16	0V5
17	0V5
18	0V
19	0V
20	—
21	DST4
22	DST5
23	DST6
24	—
25	DATE
26	VH
27	VH
28	VH

Кон	Цель
1	FD1
2	VH
3	FD2
4	FD3
5	VH
6	FD4

Кон	Цель
1	0V-R
2	PE-R

Таблица 1
Подключение ИМС к цепям питания

ИМС \ Цепь	0V	+5V	+6V
D2	4		8
D3	8	16	

Таблица 2

Обозначение	Не устанавливать	Индекс разводки платы
РЮИБ 5.139.689	X7	566Т3А
-01	E1.E2	853Т0А

РЮИБ 5.139.689 33
блок управления
Схема электрическая
принципиальная