



Таблица подключения цепи "2-А, 2-В" и "3-А, 3-В" к выводам индикаторов HL1 и HL2

Выводы HL1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Строка А	27(28)	Д1	Е1	А1	Д2	Е2	А2	Д3	Е3	А3	Д4	Е4	А4	Д5	Е5	А5	Д6	Е6	А6	Д7	Е7	А7	Д8	Е8	А8
Строка В	28(27)	Г1	Ж1	Б1	Г2	Ж2	Б2	Г3	Ж3	Б3	Г4	Ж4	Б4	Г5	Ж5	Б5	Г6	Ж6	Б6	Г7	Ж7	Б7	Г8	Ж8	Б8
Строка С	29(1)	И1	И2	В1	К1	И3	В2	К2	И4	В3	К3	И5	В4	К4	И6	В5	К5	И7	В6	К6	И8	В7	К7	В8	К8

Тип индикатора	Переключки	
ИЖЦ13-8/7-01		
ИЖЦ17-8/7		
КХН299000ЕР	7-11 9-13	8-12 10-14
ЖКЮШ.433В11.026		
ИК-ТР2803-РН	7-12 9-14	8-11 10-13

* Подбирается при регулировке.

РЮИБ 5.104.704 33
Блок индикации
Схема электрическая
принципиальная